

Kapama

Önemli Noktalar

Vinolok'un kapağının takılması çok kolaydır ve üç adımdan oluşur: Vinolok kapağının takılması, kapağın itilmesi ve kapşonun uygulanması.



Ön bilgi

Vinolok tıparları, geleneksel T-Bar tıparlarına benzer şekilde sahiptir. Dış görünüşü dışında en önemli fark şudur: endüstriyel tıpalama söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken ağırlık ve malzeme bileşimi. T-bar tıparlar için tasarlanmış mevcut tıparların çoğu Vinolok ile kullanılmak üzere uyarlanabilir. Dikkate değer başka birçok çözümler de var.

Vinolok kapatmanın üç adımı

Vinolok tıpasını yerleştirme



Tıpayı itme



Kapşon uygulaması



Tıpalama alternatifleri

Kapama videolarını
Vinolok Youtube
kanalında izleyebilirsiniz.



Kapak makinesi üreticisi değiliz, ancak teknik bilgilerimizi sunabilir ve müşterinin mevcut ekipman ve ihtiyaçlarına (miktar, hız, maliyet) dayalı olarak en uygun çözümleri önerebiliriz. Şişeyi Vinolok ile kapatmanın ne kadar kolay olduğunu müşteriye göstermek çok önemlidir. Genel olarak, kapama ekipmanı üreten herhangi bir şirket, Vinolok için mevcut bir kapak makinesini değiştirebilir veya yeni bir makine sağlayabilir.

Müşterilerimiz genellikle önerilen çözüm üzerinde çalışan şişeleme tedarikçileriyle doğrudan temas halindedir. Ayrıca bakım ve garanti nedenleriyle bu şekilde çalışmayı tercih ederler.

Elle kapama

Bu sınırlı kapama yöntemi küçük hacimler için uygundur ve herhangi bir ek yatırım gerektirmez. Kapaklar elle yerleştirilir ve itilir. Tıpayı sıkıca kapama kalitesi, bir makine tarafından yapılmış gibi tamamen aynıdır. Daha hızlı tıpalama için, mevcut bir şişeleme hattında (yüksek hızda ve daha yüksek hacimlerde bile) bir mantar veya değiştirilmiş bir vidalı kapak ünitesi yardımıyla manuel kapatmayı birleştirmek mümkündür.

Bu kapatma seçeneklerinin, operatörlerin daha yüksek yaralanma riski altında olması veya daha büyük bir kapanma bakteriyel kontaminasyon olasılığı olması gibi sınırlamaları vardır.



Tam elle manuel kapama
www.youtube.com/watch?v=wrSj5hYII0



Tıpalama makinasının yardımı manuel kapama
www.youtube.com/watch?v=UiuEXjB0EIk



Modifiye edilmiş vidalı kapak ünitesi ile manuel kapama
www.youtube.com/watch?v=m4MkEKhOi2g



Hızlı şişeleme bandında manuel kapama
www.youtube.com/watch?v=8iuuZw9HVpl



Yarı-otomatik Tıpalama

GAI İtalya'nın Vinolok adaptörü, düşük yatırım ve güvenli kullanımın bir kombinasyonunu sağlar. Bu adaptör, bazı GAI tıpalama üniteleri ile tamamen uyumludur; ancak, her türlü mantar başı ile çalışacak şekilde değiştirilebilir. Adaptör sadece mekanik prensiplere dayanmaktadır ve ne elektrik ne de basınçlı hava gerektirmektedir. Fiyatı 2.000 EUR civarında ve maksimum hız 3.000 şişe / saat. Vinolok, adaptörü belirli koşullar altında test amaçlı veya düzenli şişeleme için sağlayabilir.



GAI Adapterli yarı otomatik kapama
www.youtube.com/watch?v=zNWeQ87UzFE&t=8s



Yarı otomatik GAI şişeleme
www.youtube.com/watch?v=7dYHQA6gLMc

Otomatik Tıpalama

Piyasada Vinolok kapatma için başka profesyonel çözümler de mevcuttur. Doğru seçim, istenen hıza ve mevcut bütçeye bağlıdır. 4.000 şişe / saat hıza sahip ankastre kapak modülleri için fiyatlar 15.000 EUR'dan başlıyor. Büyük hacimler ve yüksek verimli şişeleme için uygun tam otomatik yüksek hızlı çözümler saatte 15.000 şişeyi işleyebilir.



Costral
www.youtube.com/watch?v=MISsrowLadQ



KTM Troxler
www.youtube.com/watch?v=pd9wm5FgSy4



Zalkin
www.youtube.com/watch?v=W-x3ine5fow



Bertolaso
www.youtube.com/watch?v=oGSViS6PSJo



Sick
www.youtube.com/watch?v=CmgetuBvLa0



MBF
www.youtube.com/watch?v=AsM6VkKDI-U

Mobil üniteler

Çeşitli nedenlerle, bazı üreticiler mobil şişeleycilerle veya bağımsız kapatma birimleriyle çalışmayı tercih eder. Her gelişmiş şarap pazarında, Vinolok kapatma üniteleriyle donatılmış mobil şişeleyciler bulunmaktadır. Şişeleme ünitesinin arkasına yerleştirilebilen bağımsız cihazlar da vardır. Nispeten kompakt olduklarından ve montajları mevcut hatlarda herhangi bir değişiklik gerektirmediğinden bazıları deneme şişeleme için kullanılabilir.



SAV1000
www.youtube.com/watch?v=kj3FuwYbGnl



VB 6000
www.youtube.com/watch?v=ngvSzN0Os8E



Costral
www.youtube.com/watch?v=FXQqe8MeNGY

Tıpalama önerileri

Şişeleme prosedürü sırasında özel bir gereklilik yoktur (müşterinin Vinolok kapağı için donanımlı olması ve onaylı bir şişeye sahip olması şartıyla). Güvenli sınırlamayı sağlamak için bazı ek notlar:

- **Kapatma ünitesinin belirli Vinolok boyut / tasarım seçeneği için uygunluğunu kontrol edin**
- **Vinolok'un işlevsel kısmına eldiven takmadan ellerinizle dokunmayın**
- **Kapakları sert bir şekilde kullanmaktan kaçının**
Keçelerin kalitesini düzenli olarak kontrol edin
- **Zemine veya şişeleme hattına düşen kapakları asla kullanmayın**
- **Şişeleme işleminden hemen sonra kapşon uygulaması yapılmalıdır**
- **Kapşonsuz geçici depolama sadece dikey konumda, üst katmanı üstten baskılı yükleyin**